

Руководство по эксплуатации

1. Перед началом применения, убедитесь в целостности изделия; если в комплекте не предусмотрены элементы питания (батарейки AA), приобретите их дополнительно, вставьте согласно полярности;
2. Удалите защитный ярлычок между батарейкой и замыкающим контактом, если батарейки предусмотрены комплектацией. Если ярлычок отсутствует, значит, он не предусмотрен в изделии, либо был удален ранее. Отсутствие ярлычка не влияет на работоспособность изделий.
3. Для включения игрушки:
 - а) в изделиях с тумблером, переключите его в положение «ON»;
 - б) в изделиях, в которых тумблер не предусмотрен, замкните контакты, повернув крышку батареек на дне изделия, по часовой стрелке.
4. После окончания использования:
 - а) в изделиях с тумблером, переключите его в положение «OFF»;
 - б) в изделиях, в которых тумблер не предусмотрен, разомкните контакт, повернув крышку батареек на дне изделия, против часовой стрелки.

Внимание! Предназначено для детей от 3-х лет. Детям использовать в присутствии взрослых. Не использовать изделие при его повреждении.

Уход за изделием: протирать влажной тряпкой, не мочить!